

Bedienung/Einstellung Druckschalter

Zuerst den Einschaltdruck an der großen Feder am Druckschalter, auf den gewünschten Wert einstellen.

Durch das Anziehen der Mutter, wird der Einschaltdruck erhöht (z.B. von 1,5 auf 1,8 bar).

Lösen sie die Mutter entspricht das einer Druckminderung.

Beachten Sie dabei eine Hysterese von ca. 2,5 bar. Dies bedeutet, dass die Differenz zwischen Ein- und Ausschaltdruck statisch ist.

Soll der gewünschte Ausschalt Druck 4 bar sein, kann bei einer Hystrese von 2,5 bar, der max. Einschaltdruck nur 1,5 bar sein. Anschließend stellen Sie den gewünschten Ausschaltdruck an der kleinen Feder, auf den gewünschten Wert ein.

Beim Anziehen der Mutter wird der eingestellte Wert erhöht und beim Lösen verringert.