

Installationsanweisung Ofenroste CHM GmbH

Beim Einbau bitte unbedingt folgendes zu beachten: Auf die richtige Lage achten, Ober-/ Unterseite, die konischen Zwischenräume zwischen den Roststäben müssen nach unten größer sein. Auf Spiel und Dehnungsmöglichkeit achten, umlaufender Spalt im Rostlager muss vorhanden sein und auf freie Luftzufuhr von unten achten!

Hitzebeständig bis ca. 600/700°C.

Nicht geeignet für Gebläse betriebene Brenner- und Feuerungsanlagen. Die spezielle Form des Ofenrostes gewährleistet eine gute und ständige Luftzufuhr von unten und ein einfaches Ausfallen der Asche und anderer Brennrückstände in den Aschekasten.