

Fehlerbehebung Austausch der Membrane bei einem drucklosen Kessel

GEHEN SIE BEIM AUSWECHSELN DER BLASE WIE FOLGT VOR

- 1. die Stromzufuhr zur elektrischen Schalttafel der Pumpe unterbrechen und die Wasserzufuhr absperren oder das System vollständig entleeren.**
- 2. Entfernen Sie den Tank aus dem System und lassen Sie die gesamte Vorspannlufte mit Hilfe des Ventils ab.**
- 3. Stellen Sie den Tank waagrecht auf, um die folgenden Arbeitsschritte zu erleichtern.**
- 4. Entfernen Sie die Schrauben aus dem Gegenflansch und nehmen Sie dann den Gegenflansch ab.**
- 5. Entfernen Sie die alte Blase aus dem Tank.**
- 6. Montieren Sie den Gegenflansch wieder**
- 7. Den Vorspanndruck des Tanks wieder auffüllen und den Gegenflansch auf Luftleckagen überprüfen.**
- 8. Schließen Sie den Tank wieder an das System an und befolgen Sie die oben**